Delta
mobile / smartphone

PRIMUX TECH

MANUAL DE USUARIO

Para más información visite nuestra web www.primux.es

ESPAÑOL / ENGLISH

INDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
QUÉ CONTIENE LA CAJA 7
TU TELÉFONO 7
RECARGAR BATERÍA 7
FONDOS DE ESCRITORIO 8
BLOQUEO DE PANTALLA 8
CONTACTOS 8
OPCIONES DE LLAMADA 8
ENVIAR UN SMS 9
ENVIAR UN MENSAJE MULTIMEDIA 9
ENVIAR UN MMS DE VOZ 9
CONFIGURACIÓN WI-FI 9
CONFIGURAR UNA CUENTA E-MAIL 10
ENVIAR Y RECIBIR EMAILS 10
MANEJO DEL BUSCADOR 10
MANEJO BLUETOOTH 11
SACAR FOTOS Y GRABAR VIDEOS 11
VER FOTOS Y VÍDEOS 11
CAMBIAR CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO 12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el aparato y guarde este manual para posibles incidencias en el futuro.

BATERÍA, CARGA Y ACCESORIOS

Si el cable del cargador está dañado, debe ser reparado por el fabricante, sus servicios, o personal cualificado para así evitar cualquier peligro.

El cargador no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con algún tipo de discapacidad psíquica, sensorial o mental. Además, las personas que no han leído el manual, a menos que hayan recibido instrucciones por parte de personal cualificado, no deben usar este dispositivo. Niños deben ser supervisados para asegurar que no utilicen indebidamente el cargador.

El cargador debe estar siempre accesible.

El dispositivo no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua.

No colocar objetos que contengan agua cerca de la unidad, tales como jarrones, vaso etc.

Deje siempre una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para garantizar una adecuada ventilación.

Fuentes de fuego sin protección, tales como velas, no deben ser colocados sobre la unidad.

El aparato fue diseñado para su uso en lugares de temperatura ambiente.

PRECAUCION: Peligro de explosión si la batería está mal colocada, o reemplazada por otra que no sea equivalente a la que viene de fábrica.

La batería no debe ser expuesta a calor excesivo como exposición directa al sol, fuego o similares.

No deben mezclarse las baterías, viejas con nuevas, ni las de diferentes tipos.

La batería debe ser conectada de acuerdo con la polaridad correspondiente.

Si la batería está gastada, debe retirarla del producto

La batería debe ser eliminada de forma segura. Utilice siempre los contenedores de reciclaje provistas (consulte con su proveedor) para proteger el medio ambiente.

La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, exige que los electrodomésticos viejos u obsoletos no puedan ser arrojados en los contenedores de uso general. Deben ser arrojados a los recipientes específicos para su reciclaje.

APAGADO EN ZONAS RESTRINGIDAS

Apague el teléfono cuando no esté permitido el uso de teléfonos móviles o cuando haya un riesgo de causar interferencias o peligro, por ejemplo, a bordo de una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o zonas de voladuras.

SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Compruebe las leyes y reglamentos vigentes sobre el uso de teléfonos móviles en las áreas en que conduce.

• No manipule el teléfono al conducir.

• Concéntrese completamente en la conducción

• Utilice la opción de manos libres siempre que sea posible

• Salga de la carretera y estacione antes de hacer o recibir alguna llamada, siempre y cuando las condiciones de conducción lo permitan.

• Las señales de radio pueden afectar a algunos de los sistemas electrónicos del vehículo, tales como los sistemas de alarma y de audio.

INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles son susceptibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

PERSONAL AUTORIZADO

Sólo personas cualificadas están autorizadas a instalar o reparar este producto

ACCESORIOS

Utilice únicamente las baterías, cargadores y otros accesorios que sean compatibles con este equipo. No conecte productos que sean incompatibles**.**

MANTENER EL EQUIPO SECO

Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

NIÑOS

Mantenga el teléfono en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. El teléfono contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro de asfixia.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Los números de emergencia pueden no estar disponibles en todas las redes. Por lo tanto, no debe depender únicamente de su teléfono móvil para realizar una llamada de este tipo. Para más información, consulte con su proveedor local de servicios.

PRECAUCIONES DE USO

Este teléfono móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Fue diseñado para cumplir con los límites recomendados por las normas internacionales para limitar la exposición a ondas de radio. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente, ICNIRP, e incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todos, independientemente de su edad o salud.

Las recomendaciones sobre normas de exposición para los teléfonos móviles emplean una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite SAR definido en las recomendaciones ICNIRP es de 2,0 vatios / kilogramo (W / kg) de media sobre 10 gramos de tejido corporal. En las pruebas para determinar el SAR, el equipo es utilizado en las posiciones de uso estándar, a su nivel certificado de potencia, en todas las bandas de frecuencia posibles. El nivel de SAR real de un dispositivo en uso, puede ser menor que el valor máximo debido a que el equipo está diseñado para emplear únicamente la potencia necesaria requerida para alcanzar la red. Esa cantidad cambia dependiendo de un número de factores tales como la distancia a una estación base de red.

LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

La emisión de frecuencia de radio por parte de los dispositivos electrónicos pueden interferir con otros equipos electrónicos y causar errores de función. Aunque este teléfono ha sido diseñado de acuerdo con la normativa de la UE sobre emisiones de frecuencia de radio, transmisores inalámbricos de telefonía y circuitos eléctricos pueden causar interferencia con otros equipos electrónicos. Por ello, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Aviones: Los móviles pueden causar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono antes de abordar la aeronave
- Una vez aterrizado, no lo utilice hasta que la tripulación de vuelo lo autorice.

Vehículos: las emisiones de radiofrecuencia del teléfono pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor. En cuanto a posibles alteraciones en el funcionamiento de su vehículo, consulte con el fabricante o distribuidor.

Implantes médicos: Fabricantes de equipos médicos recomiendan una distancia mínima de 15 centímetros entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado, como un marcapasos o un desfibrilador para evitar cualquier interferencia con el dispositivo médico. Se recomienda que las personas equipadas con tales dispositivos:

- Mantengan el equipo móvil a más de 15 cm de distancia del dispositivo médico.
- Nunca lleve equipo wireless en un bolsillo del pecho.
- Coloque estos sistemas en el oído del lado opuesto al dispositivo médico.
- Apague el equipo de telefonía móvil si piensa que está interfiriendo con su dispositivo
- Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del implante.

Si está equipado con un implante médico y tiene alguna pregunta relacionada con el uso de su equipo móvil, debe consultar a su médico de cabecera.

AURICULARES

Advertencia: Con el uso de auriculares corre el riesgo de no poder escuchar correctamente los sonidos del exterior. No los utilice cuando pueda poner en peligro su seguridad. Algunos dispositivos móviles pueden interferir con el correcto funcionamiento de los audífonos.

OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS

Equipos de transmisión de radio, incluyendo teléfonos móviles pueden interferir con el buen funcionamiento

de los equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo médico para saber determinar si el equipo está suficientemente protegido contra las señales externas de ondas de radio. Apague su dispositivo cuando lo requiera la normativa, sobre todo en los hospitales.

CENTROS DE SALUD

En hospitales y centros de salud es probable que usen equipos altamente sensibles a las emisiones externas de radiofrecuencia. Apague el teléfono cuando se dé cuenta de alguna incidencia o cuando el personal se lo indique.

ZONAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN

Apague el dispositivo en áreas con riesgo de explosión. Siga todas las instrucciones oficiales. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio, causando lesiones graves o la muerte. Apague el equipo en las estaciones de servicio/gas, especialmente cerca de las bombas de combustible. Se deben seguir estrictamente las restricciones de uso en depósitos de combustible, plantas químicas o en lugares con explosivos.

Zonas potencialmente explosivas son, a menudo aunque no siempre, claramente indicadas. Estos incluyen áreas donde normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos o barcos, lugares donde se almacenan químicos, y áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo y polvo metálico. Compruebe si el teléfono se puede utilizar de forma segura cerca de vehículos generadores de LPG (como propano o butano).

Todos nuestros teléfonos se ajustan a las normas y a los reglamentos internacionales, así como también a los nacionales, con el fin de limitar la exposición del usuario a los campos electromagnéticos. Estas normas y regulaciones fueron adoptadas tras la realización de una amplia investigación científica. Esta investigación no estableció ninguna relación entre el uso del teléfono móvil y los efectos adversos sobre la salud, siempre y cuando el dispositivo se utiliza de acuerdo con las prácticas habituales.

Sin embargo, si usted desea reducir el nivel de exposición a la radiación de radiofrecuencia puede seguir las siguientes reglas:

- Realice llamadas cuando las condiciones de recepción sean buenas para reducir la cantidad de radiación. Para ello, evite llamar en aparcamientos subterráneos en tren o en coche.
- Realice llamadas cuando la conexión telefónica esté en su mejor momento (esto es cuando las barras que simbolizan la recepción de la red están en su máximo)
- Utilice la función de manos libres para asegurarse de que el teléfono se mantiene lejos del vientre de mujeres embarazada, así como del abdomen inferior de adolescentes.

FUNCIONAMIENTO SEGÚN EL ENTORNO

Este equipo se ajusta a las normativas sobre la exposición a ondas de radio cuando se utiliza en su posición normal junto a la oreja o a una distancia mínima de 1,5 cm. Cuando se utiliza un soporte para llevar el teléfono en el cuerpo u otro complemento, éstos no deben contener metal y, si es posible, evitar contacto directo entre el teléfono y su cuerpo.

Para el envío de archivos de datos o mensajes se necesita una conexión de red de buena calidad. El envío de archivos o mensajes se puede retrasar hasta que se hace posible una conexión de este tipo.

1. QUÉ CONTIENE LA CAJA

· Teléfono · Auriculares
· Cargador · Manual de usuario
· Cable USB · Batería

2. TU TELÉFONO

1. Entrada de auriculares
2. Entrada USB
3. Tecla de encendido/apagado
4. Volver
5. Inicio
6. Menú
7. LCD
8. Altavoz
9. Subir volumen
10. Bajar volumen
11. Cámara
12. Flash
13. Micrófono
14. MIC

3. RECARGAR BATERÍA

3.1 Conectar el cargador al teléfono.

3.2 Conectar el cargador a una toma de corriente para empezar el proceso de recarga. Por favor, use solamente el cargador autorizado.

Encendido

Cuando el teléfono esté apagado, mantenga presionado la tecla de Encender para empezar su utilización. Si es la primera vez que enciende el dispositivo, tendrá que configurar cómo iniciar el teléfono.

Apagado

Cuando el teléfono esté encendido, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado (On/Off) y podrá

ver:

- ✓ Modo silencio
- ✓ Modo avión
- ✓ Apagar.

Elija la opción de Apagar para apagar el teléfono

4. FONDOS DE ESCRITORIO

1. Presione la tecla Menú y elija fondos de escritorio.
2. Debe seguir estos pasos para configurar un fondo de pantalla en su dispositivo:
   · Galería
   · Fondos de escritorio animados.
   · Fondos de escritorio

5. BLOQUEO DE PANTALLA

1. Cuando el teléfono esté operativo, pulse la tecla de encendido. Vuélvala a pulsar para activar la pantalla y, a continuación, deslice la barra para desbloquear.
2. El teléfono será automáticamente bloqueado si la pantalla lleva un tiempo determinado sin ser usada. (30S/1M/2M/10M/30M).

6. CONTACTOS

Vaya a Contactos desde Inicio presionando la tecla Menú:

7.1 **Búsqueda:** buscar un contacto.

7.2 **Borrar:** eliminar un contacto.

7.3 **Nuevo contacto:** Crear uno.

7.4 **Opciones de visualización:** Marque Contactos teléfono y Contactos SIM1/2 si quieres ver todos los contactos de los que dispone.

7.5 **Cuenta:** Sincronízala con tu cuenta Gmail.

7.6 **Importar/Exportar:** Exportar contactos a la Tarjeta externa Micro SD; o Importar contactos desde la Tarjeta Micro SD al teléfono.

7. OPCIONES DE LLAMADA

7.1 Realizar una llamada

Pulse la tecla Dial para ir al marcador virtual y haga la llamada a través de:

- ✓ Teclado;
- ✓ Registro;
- ✓ Contactos;
- ✓ Favoritos;

7.2 Contestar una llamada

Deslice la tecla verde de derecha a izquierda

7.3 Rechazar una llamada

Deslice la tecla roja de derecha a izquierda

8. ENVIAR UN SMS

1. En Inicio, pulse en Mensajes.
2. Pulse Nuevo Mensaje.
3. Una vez en ese campo, introduzca el número de teléfono o elija un contacto.
4. Escriba el mensaje.
5. Pulse enviar.

9. ENVIAR UN MENSAJE MULTIMEDIA

Un mensaje multimedia (MMS) puede contener archivos gráficos y de audio.

1. En la pantalla principal, pulse en Mensajería.
2. Toque Mensaje nuevo → Menú → Agregar sbj.
3. El mensaje se convierte automáticamente en un mensaje MMS.
4. Introduzca el número de teléfono o dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para y, a continuación, escriba en el campo Asunto.
5. Para añadir elementos, puntee en Menú → Adjuntar para adjuntar fotos o vídeos.
6. Pulse Enviar.

10. ENVIAR UN MMS DE VOZ

1. En la pantalla de inicio, vaya a Mensajería.
2. Mensaje nuevo → Menú → Adjuntar → Grabar audio.
3. Pulse el botón "Grabar" para grabar su mensaje.
4. Pulse el botón "Stop" para detener la grabación. Pulse el botón 'Play' para reproducir la grabación. Pulse en Guardar para almacenar la grabación. Pulse Descartar para borrar la grabación. Después de guardar la grabación, también puede pulsar para reproducir, reemplazar y eliminar la grabación.
5. Introduzca el número de teléfono en el campo Para. El mensaje de voz se puede enviar hasta a 20 destinatarios.
6. Escriba su mensaje, vaya a Menú → Añadir asunto y pulse en Enviar

11. CONFIGURACIÓN WI-FI

Conecte una red wireless a su buscador de internet.

1. Inicio, pulse Menú → “Ajustes”.
2. Pulse en conexiones inalámbricas.
3. Pulse Activar Wi-Fi.
4. Pulse Ajustes Wi-Fi → Notificación de red para empezar a detector redes disponibles las cuales, serán mostradas.
5. Pulse añadir Red Wi-Fi para establecer la conexión.

Nota: Para conectarse a una red con seguridad alta tendrá que introducir la contraseña correspondiente y, a continuación, “Conectar”.

12. CONFIGURAR UNA CUENTA E-MAIL.

1. Ir Menú principal → Email → Otros. (Si utiliza Gmail, Yahoo, Hotmail o cuentas de correo electrónico de Microsoft Exchange, por favor pulse el nombre de ese proveedor de servicios de correo electrónico directamente.)
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego puntee en Siguiente.
3. Seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, confirme la configuración del servidor de correo entrante (Si utiliza Gmail, Yahoo, Hotmail o cuentas de correo electrónico de Microsoft Exchange, aparecerá una ventana de aviso, toque OK), y el teléfono recuperará automáticamente los datos de la configuración del correo electrónico.

   Nota: Si tiene éxito, el Asistente de configuración de correo electrónico mostrará un mensaje de éxito, (Si utiliza Gmail, Yahoo, Hotmail o cuentas de correo electrónico de Microsoft Exchange, configure nombre de la cuenta y mensajes salientes y luego pulse en Hecho). Si no se encuentran los ajustes de correo electrónico, puntee en Editar detalles.
4. Escriba su nombre de cuenta y el mensaje saliente y, a continuación, pulse en Hecho

13. ENVIAR Y RECIBIR EMAILS

Escribir y enviar emails

1. En la página de Inicio, ir a Menú principal → Email, y luego pulse en cuenta de email.
2. Pulse Menú → Escribir.
3. En el campo Para, introduzca la dirección de correo del receptor.
4. Introduzca Asunto.
5. Escriba su email.
6. Pulse Enviar.

Añadir anexos en e-mail

1. Presione Menú → Adjuntar.
2. Seleccione archivos para adjuntar.

Recibir e-mails

E-mails son automáticamente recibidos en la carpeta de Bandeja de entrada cuando su teléfono está conectado a una red wireless

1. Ir a Menú principal → mail, y pulse cuenta e-mail.
2. Presione Menú → Actualizar.

14. MANEJO DEL BUSCADOR

Para abrir una página web:

1. Abra un buscador.
2. Pulse en la barra de direcciones.
3. Escriba el URL y luego presione Ir.

Pulse en Menú para ver más opciones.

Para tener acceso directo de tu Navegador en la pantalla de Inicio

Desde Inicio, puede navegar directamente desde Google Search.

1. Vaya a Google Search widget, y luego escriba el texto a buscar.
2. Pulse la tecla de Búsqueda.

15. MANEJO BLUETOOTH

1. Ir a Ajustes.
2. Ir a Conexiones inalámbricas y Ajustes.
3. Pulse Bluetooth para activar.
4. Buscar un nuevo dispositivo, pulsar Ajustes Bluetooth → Búsqueda de dispositivos.
5. Elija el dispositivo que quiera interconectar.
6. Introduzca el código para emparejarlos, y para confirmar, OK.
5. Nota: El código a introducir en el teléfono debe ser el mismo que en el otro dispositivo.

16. SACAR FOTOS Y GRABAR VIDEOS

Este teléfono está equipado con una cámara de alta calidad que permite sacar fotos y grabar vídeos.

Sacar fotos

1. Ir a Menú → Cámara. La pantalla cambia automáticamente a vista de paisaje.
2. Apunte el teléfono al objetivo.
3. Pulse la tecla de la Cámara para sacar la foto.

Grabar vídeo

1. Ir Menú → Videocámara.
2. Apunte el teléfono al objetivo.
3. Pulse la tecla Cámara para empezar a grabar.
4. Pulse otra vez la tecla Cámara para detener el proceso.

17. VER FOTOS Y VÍDEOS

Para ver Fotos

1. Ir Menú → Galería → Fotos de Cámara.
2. Pulse en una imagen para ver.
3. Para ver una imagen en modo paisaje, mantenga el aparato en posición horizontal.
4. Para ver la anterior/siguiente imagen, pulse en la tecla Anterior/Siguiente.
5. Para ver en formato presentación, presione Menú → Presentación.
6. Para compartir o Editar una imagen, presione Menú para que muestre las opciones.

Para ver Vídeos

1. Ir Menú → Vídeos.
2. Pulsar en el video para reproducirlo.

18. CAMBIAR CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO.

18.1 Elegir diferentes perfiles

Ir Menú principal → Ajustes → Perfil de audio, y podrá elegir entre:

General / Silencio / Reunión / Exterior.

Pulse en uno de ellos para seleccionarlo

18.2 Configurar alarma

Ir Menú principal → Reloj → Pulse en el icono de Alarma y añada una o edite una ya existente.

Pulse Etiqueta de alarmas existentes para editarlas.

Pulse el icono de la alarma antes de Etiquetas para activar o desactivar alarmas.

19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	Red	GSM /EDGE: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100
	SIM	Dual SIM Dual STANDBY
	OS	Android™ 4.0
Tamaño	Dimensiones	128X68X10.8mm
	Peso	110G (con batería)
Pantalla	Tipo	HVGA TFT, pantalla táctil
	Tamaño	3.5”, 320x480
Sonido	Tipos de alertas	Vibración, tonos MP3
	Micrófono	Sí
	Entrada auriculares	Jack 3.5 mm
Memoria	Guía telefónica	Prácticamente ilimitado
	Registro de llamadas	Prácticamente ilimitado
	Interna	256MB RAM, 512MB ROM
	Ranura de tarjeta	MicroSD (TransFlash), hasta 32GB
Datos	GPRS	Clase 12
	EDGE	SÍ
	Bluetooth	Sí, Bluetooth 2.1+ EDR
	Entrada Infrarrojos	No
	Entrada cargador	Cargador DC & Cargador USB
	USB	Micro 5-PIN USB
Cámara	Primaria	2.0MP
	Vídeo	Sí, VGA@15fps
	Secundaria	0.3MP
	CPU	MTK6575, 1GHz
	Idiomas	Multilenguaje
	Mensajería	SMS, MMS, Email, Push Email, IM

Características	Buscador	WAP 2.0/xHTML, HTML
	Radio	FM radio
	Juegos	Sí(descargables)
	G-Sensor	Si
	Punto de Acceso Wi-Fi	Si
	Aplicaciones	Sí, instalar/desinstalar aplicaciones de terceros.
	Wi-Fi	SÍ, IEEE 802.11b/g/n, Soporta Punto de Acceso.
	Vídeo	MP4/AVI/3GP /RMVB
	Música	MP3/WAV/eAAC+
	GPS	Si
	Otros	Buscador Google, Google Talk, Gmail, Calculadora, Calendario, Reloj, Grabadora, Mapas etc…
Batería	Capacidad	1100mAh
	Tiempo en reposo	Aprox. 270 Hrs
	Tiempo conversación	Aprox. 4 Hrs
	Tipo de batería	Batería Recargable Li-Ion, 3.7V
Datos cargador		INPUT : AC 100V - 240V- 50~60Hz, 0.2A OUTPUT : DC5V 550mA

Android es una marca registrada de Google Inc.

PRIMUX®
TECH

U S E R M A N U A L

ENGLISH

INDEX

SAFETY INSTRUCTIONS 17
WHAT'S IN THE BOX 21
YOUR PHONE 21
CHARGING BATTERY 21
WALLPAPER 22
LOCK THE SCREEN 22
CONTACTS 22
7MAKING YOUR CALL 22
SENDING A TEXT MESSAGE 23
SENDING A MULTIMEDIA MESSAGE 23
SENDING A VOICE MMS 23
SETTING UP WI-FI 23
SETTING UP AND EMAIL ACCOUNT 23
SENDING AND RECEIVING EMAILS..... 24
USING THE BROWSER 25
USING BLUETOOTH 26
TAKING PHOTOS AND VIDEOS 26
VIEWING PHOTOS AND VIDEOS 26
CHANGING BASIC PHONE SETTINGS 26
TECHNICAL SPECIFICATION 27

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

BATTERY, CHARGER ET ACCESSORIES

If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.

The charger should always be readily accessible.

The device should not be exposed to dripping or splashing water.

No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.

Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.

Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.

The device is intended for use only in a temperate climate.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.

The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.

Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.

The battery must be installed according to the polarity.

If the battery is worn, it must be removed from the product.

The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. It is asked to dispose of them in a repository for this purpose for recycling.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the phone off where the use of mobile telephones is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not handle the telephone when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Use a hands-free kit whenever possible
- Leave the road and park up before making or receiving a call, if the driving conditions allow.
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.
- If the car is equipped with an airbag, do not hinder its deployment with fixed or wireless equipment. This could result in serious injury due to inadequate performance.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

AUTHORIZED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not water proof. Keep it dry.

CHILDREN

Keep your phone in a safe place, out of the reach of young children. The telephone contains small parts that may present a choking hazard.

EMERGENCY CALLS

Emergency numbers may not be available on all cellular networks. Therefore you shouldn't solely depend on the mobile phone to make an emergency call.
Check with your local service provider.

PRECAUTIONS FOR USE

This mobile phone meets guidelines concerning the exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It was designed to meet the limits recommended by international guidelines to limit the exposure to radio waves. These guidelines were developed by and

independent scientific organization, The ICNIRP ; and include safety margins designed to ensure the protection of all, regardless of age and health.

The recommendations on exposure guidelines for mobile phones employ a unit of measure known as the Specific absorption rate or SAR. The SAR limit defined in the ICNIRP recommendations is 2.0 watts/kilograms (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. In tests to determine the SAR, the equipment is used in standard usage positions at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use may be lower than the maximum value because the equipment is designed to only use the necessary power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as the distance from a network base station.

RADIO FREQUENCY INTERFERENCE

Radio frequency output from electronic devices can interfere with other electronic equipment and cause malfunctions. Although this phone has been designed in accordance with EU regulations on radio frequency emission, telephone wireless transmitters and electrical circuits can cause interference with other electronic equipment. We therefore recommend taking the following precautions:

Aircraft: Wireless equipment can cause interference in aircraft.

- Turn off your telephone before boarding the aircraft
- Do not use on the ground until allowed to do so by the flight crew**.**

Vehicles: Telephone radio frequency emissions can affect the electronic systems of motor vehicles. In relation to your vehicle, check with the manufacturer or dealer.

Medical implants: Medical equipment manufacturers recommend a minimum distance of 15 centimeters between a wireless device and an implanted medical device such as a pacemaker or defibrillator to avoid any interference with the medical device. It is recommended that people fitted with such devices:

-Always keep wireless equipment more than 15cm away from the medical device.

-Never carry wireless equipment in a breast pocket.

-Place such equipment at the opposite ear to the medical device.

-Turn off the wireless equipment if they think it is interfering with their device

-Follow the instructions provided by the medical implant manufacturer.

If you are fitted with a medical implant and have any questions related to the the use of your mobile/wireless equipment, you should consult your doctor

HEARING

Warning: Using a headset risks not be able to correctly hear outside sounds. Do not use a headset when it could endanger your safety. Some mobile devices can interfere with the proper operation of hearing aids.

OTHER MEDICAL DEVICES

Radio transmitting equipment including mobile phones may interfere with the proper operation of insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the medical equipment manufacturer to find out whether the equipment is sufficiently protected from external radio wave signals. Turn of your device where required by regulations, particularly in hospitals.

HEALTH FACILITIES

Hospitals and health facilities may be using equipment which is particularly sensitive to external radio frequency emissions. Turn off the telephone when staff or notices tell you to.

BLASTING SITES AND MARKED AREAS

Turn off your device in potentially explosive areas. Follow all official instructions. Sparks in such areas can cause an explosion or a fire, resulting in serious injury or death. Turn off your equipment in petrol/gas stations, especially when near the fuel pumps. Strictly follow usage restrictions in fuel depots, chemical plants or in places using explosives.

Potentially explosive areas are often, but not always, clearly signed. These include areas where it is normally considered advisable to turn of vehicle engines, the area below deck on ships, chemical storage or transfer plants, and areas where the air contains chemical products or particles, such as grain, dust and metal powder. Check with the makers of LPG (such as propane or butane) vehicles that the device can be used safely in their vicinity.

All our phones conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile phone and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.
However if you would like to reduce the level of exposure to radio frequency radiation you can follow the following rules:

-Call when reception conditions are good to lessen the amount of radiation. To do this, avoid calling from underground car parks or when travelling by train or car.

-Call when the telephone connection is at its best (displayed by maximum bars of network reception)

-Use a hands-free kit to ensure the phone is kept away from pregnant women's belly's and adolescents' lower abdomens.

OPERATING ENVIRONMENT

This equipment conforms to the recommendations on the exposure to radio waves when it is used in its normal position next to the ear or at a minimal distance of 1.5cm. When a case, belt clip or holder is used to carry the phone on the body, these should not contain metal and should position the equipment slightly away from the body.
Sending data files or messages requires a good quality network connection. The sending of files or messages can be delayed until such a connection becomes possible. Follow the instructions according to the delay as the transmission hasn't been achieved.

3. WHAT'S IN THE BOX

· Cellphone · Earphone
· Charger · User Manual
· USB cable · Battery

4. YOUR PHONE

1. Earphone Jack 2. USB 3. Power On/Off key
4. Back 5. Home 6. Menu
7. LCD 8. Earpiece 9. Volume Up
10. Volume Down 11. Primary Camera 12. Flashlight
13. Microphone 14. MIC

3. CHARGING BATTERY

3.3 Connect the USB charger to the phone.

3.4 Plug the USB charger into a wall outlet to start charging. Please use only authorized charger.

Power on.

When the phone is off, press and hold the power key to start. If it is the first time of starting the phone, you have to set up the initialization for the phone .

Power off

When the phone is on, press and hold the power key, you will see:

✓ Silent mode

- ✓ Airplane mode
- ✓ Power off.

Choose power off to shut down the phone.

4. WALLPAPER

3. Press Menu key, then choose: Wallpaper
4. You may through these ways as followed to set up the cellphone wallpaper.
   ·Gallery
   ·Live wall papers.
   ·Wall papers

5. LOCK THE SCREEN

3. When the phone is ON, press Power key to lock the screen. Press Power key again to activate the screen, and then scroll the bar to unlock.
4. The phone will be automatically lock itself after the screen timeout settled (30S/ 1M/ 2M/ 10M/30M).

6. CONTACTS

Go Contact from main menu, press Menu key:

7.7 **Search:** search a contact;

7.8 **Delete Contact:** Delete a contact;

7.9 **New contact:** Create a new contact;

7.10 **Display Options:** Mark both Phone contacts and SIM1/2 contacts if you want to see all the contacts from both SIM cards and Phone.

7.11 **Account:** Sync with your Gmail account.

7.12 **Import/Export:** Export Contacts to external Micro SD Card; or import contacts from Micro SD Card to the phone.

7. MAKING YOUR CALL

7.1 To make a call

Tap Dial Key to go dial interface, make a call via

- ✓ Dial pad;
- ✓ Call log;
- ✓ Contacts;
- ✓ Favorites;

7.2 To answer a call

Slide the green key (from left to right).

7.3 To refuse a call

Slide the red key (from right to left).

8. SENDING A TEXT MESSAGE

6. On the Home screen, tap Messaging.
7. Tap new message.
8. In the To Field, enter the phone number or choose a contact.
9. Type message in the Tap to compose field.
10. Tap Send.

9. SENDING A MULTIMEDIA MESSAGE

A multimedia message (MMS) can contain graphic and audio files.

1. On the Home screen, tap messaging.
2. Tap New message>Menu>Add sbj.
3. The message automatically converts to an MMS message.
4. Enter the phone number or e-mail address of the recipient in the to field, then type subject in the Subject field.
5. To add components, tap Menu>Attach to attach pictures or videos.
6. Tap Send.

10. SENDING A VOICE MMS

1. On the Home screen, tap Messaging.
2. Tap New Message>Menu>Attach>Record audio.
3. Tap 'Record' button to record your message.
4. Tap 'Stop' button to stop recording. Tap 'Play' button to play the recording. Tap Save to store the recording. Tap Discard to delete the recording. After storing the recording, you can also tap to Play, Replace and Remove the recording.
5. Enter the phone number in the To field. The voice message can be sent up to 20 recipients.
6. Compose your message, the tap Menu>Add sbj.to add subject and tap Send.

11. SETTING UP WI-FI

Connect to a wireless network to browse internet

6. On the Home screen, tap Menu> 'Settings".
7. Tap Wireless & networks.
8. Tap Wi-Fi to activate.
9. Tap Wi-Fi settings>Network notification to start detecting networks. The available networks will then be listed.
10. Tap Add Wi-Fi network to add a connection. Note: Connecting to a secured network will prompt for the password. Enter the password then tap Connect.

12. SETTING UP AND EMAIL ACCOUNT

1. Go Main Menu >Email>Others. (If you are using Gmail, Yahoo, Hotmail or Microsoft Exchange email

accounts, please tap that email service provider's name directly.)

2. Enter your E-mail address and Password, then tap Next.
3. Select account type, then confirm Incoming server settings (If you are using Gmail, Yahoo, Hotmail or Microsoft Exchange email accounts, a Attention screen will be prompted, tap OK), the phone will automatically retrieve the e-mail settings. Note: If successful, the E-mail setup wizard displays a successful message, (If you are using Gmail, Yahoo, Hotmail or Microsoft Exchange email accounts, please set account name and outgoing messages display name, then tap Done). If e-mail settings are not found, tap Edit details.
4. Enter Your Account Name and the Outgoing messages display name, then tap Done.

13. SENDING AND RECEIVING EMAILS

Composing and sending E-mails

7. On the Home screen, go Main Menu >Email, then tap an e-mail account..
8. Tap Menu>Compose.
9. In the To field, enter the recipient's e-mail address.
10. Enter Subject.
11. Compose your e-mail.
12. Tap Send.

Adding attachments to an e-mail message

3. Press Menu> Add attachment.
4. Select items to attach.

Receiving e-mails

E-mails are automatically received in Inbox folder when your phone is connected to a wireless network.

3. Go Main menu>mail, and then tap an e-mail account.
4. Press Menu> Refresh.

14. USING THE BROWSER

To open a web page

4. Open a Browser.
5. Tap the address bar.
6. Type the URL then tap Go.

Press Menu to see more options.

To quickly browse Internet from the Home Screen

From the Home screen panels, you can browse internet right away with Google Search.

3. Tap Google Search widget, then type text to search.
4. Tap Search key.

15. USING BLUETOOTH

1. Go Settings.
2. Tap Wireless & settings.
3. Tap Bluetooth to activate.
4. To search for a new device, tap Bluetooth settings > Scan for devices.
5. Tap the device you want to link with to connect.
6. Enter the Passcode to start pairing, and then tap OK.

Note: The passcode you enter on your phone must be the same passcode to be entered on the other Bluetooth device.

16. TAKING PHOTOS AND VIDEOS

This phone is equipped with a high quality camera to take photos and videos.

To take a photo

4. Go Main Menu > Camera. The screen automatically switches to landscape view.
5. Aim the phone at the subject.
6. Tap the Camera key to take the shot.

To record video

5. Go Main Menu > Camcorder.
6. Aim the phone at the subject.
7. Tap the Camera key to start recording.
8. Tap the Camera key again to stop.

Note: When in camcorder or camera mode, Press Menu> Settings to adjust camcorder or camera settings.

17. VIEWING PHOTOS AND VIDEOS

To view photos

7. Go Main Menu > Gallery > Camera pictures.
8. Tap an image to view.
9. To view an image in landscape mode, hold the device horizontally.
10. To view previous/next image, tap the screen than tap Next key.
11. To play slideshow, Press Menu> Slideshow.
12. To share or edit an image, Press Menu to show options.

To play back videos

3. Go Main Menu > Videos.
4. Tap the video to play.

19. CHANGING BASIC PHONE SETTINGS

19.1 Choose different profiles

Go Main Menu > Settings > Audio profiles, there are:

General / Silent /Meting /Outdoor.

Tap one of them to go editing.

19.2 To set the alarm

Go Main Menu > Clock > Tap the Alarm icon to Add alarm or edit existing alarms.

Tap Label of existing alarms to edit alarms.

Tap the alarm icon before Labels to activate or deactivate alarms.

19. TECHNICAL SPECIFICATION

General	Network	GSM /EDGE: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100
	SIM	Dual SIM Dual STANDBY
	OS	Android™ 4.0
Size	Dimensions	128X68X10.8mm
	Weight	AROUND 110G (with battery)
Display	Type	HVGA TFT, capacitive touch screen
	Size	3.5-Inch, 320*480
Sound	Alert types	Vibration, MP3 ringtones
	Speakerphone	Yes
	Earphone Jack	3.5 mm audio jack
Memory	Phonebook	Practically unlimited entries and fields, Photocall
	Call records	Practically unlimited
	Internal	256MB RAM, 512MB ROM
	Card slot	MicroSD (TransFlash), up to 32GB
Data	GPRS	Class 12
	EDGE	YES
	Bluetooth	Yes, Bluetooth 2.1+ EDR
	Infrared port	NO
	Charging port	DC charger & USB Charger
	USB	Micro 5-PIN USB
Camera	Primary	2.0MP
	Video	Yes, VGA@15fps
	Secondary	0.3MP
Features	CPU	MTK6575, 1GHz
	Languages	Multi-languages
	Messaging	SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
	Browser	WAP 2.0/xHTML, HTML
	Radio	FM radio
	Games	Yes+downloadable
	G-senser	Yes
	Hotspot	Support Portable WiFi Hotspot
	APP	Yes, can install /uninstall 3rd party apk applications.

	Wi-Fi	YES, IEEE 802.11b/g/n, Support Wi-Fi hotspot.
	Video	MP4/AVI/3GP /RMVB
	Music	MP3/WAV/eAAC+
	GPS	YES
	Others	Google Search, Google Talk, Gmail, Calculator, Calendar, Clock, Sound Record; Maps, Places, etc…
Battery life	Capacity	1100mAh
	Stand-by	Up to 270 hrs
	Talk time	Up to 4 hrs
	Kind of Battery	Rechargeable battery Li-Ion, 3.7V
Charger technical data		INPUT : AC 100V - 240V- 50~60Hz, 0.2A OUTPUT : DC5V 550mA

Android is a Trademark of Google Inc.

PRIMUX
TECH